



EAN-STICKER

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING
ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



RAM LONGBOARDS



WARNING: Please remove all packaging and packaging attachment or ties. Keep away from children under 3 years, adult assembly required. Competent supervision is recommended at all times. The product may vary in colour and/or decoration slightly. Madd Gear® products are quality products manufactured to high standards. Please retain this packaging for future reference.

WARNING: Bitte entfernen Sie die gesamte Verpackung, sowie Befestigungen der Verpackung und Kabelbinder. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten! Montage durch Erwachsene erforderlich. Eine qualifizierte Aufsicht wird jederzeit empfohlen. Das Produkt kann in Farbe und/oder Design leicht variieren. Madd Gear® Produkte sind Qualitätsprodukte, die nach hohen Standards hergestellt werden. Bitte bewahren Sie diese Verpackung für zukünftige Verwendung auf.

ATTENTION : Retirez tout l'emballage, attache d'emballage ou lien. Tenir éloigné des enfants de moins de 3 ans. L'assemblage par un adulte est recommandé. Une vérification régulière par une personne compétente est recommandée. Le produit peut varier légèrement en couleur et / ou en décoration. Les produits Madd Gear® sont des produits de qualité fabriqués selon des normes élevées. Conservez cet emballage pour vous y référer dans le futur.

Note: Changes of the product labelings are possible. Changes in the design and in the technical specifications are possible.

Hinweis: Änderungen an der Produktbezeichnung sowie an den dargestellten technischen und gestalterischen Angaben bleiben vorbehalten.

Remarque : Changements dans la conception et les spécifications techniques réservés.


DECK

BEARINGS

WHEELS

TRUCKS

GRIPTAPE



MORE INFORMATION ON PAGES 4-7 | MEHR INFORMATIONEN AUF DEN SEITEN 4-7 | PLUS D'INFORMATIONS AUX PAGES 4-7

SPECIFICATION | SPEZIFIKATIONEN | SPÉCIFICATIONS

MODEL **RAM LONGBOARD - NIVO**

ID 12662; 12663;

DIMENSIONS ± 92,7 x 26,0 x 10,8 cm

Maße

Dimensions

WEIGHT ± 3,30 kg

Gewicht

Poids

DECK ± 36.50" x 10.00" (92,7 x 25,4 cm) - 8 PLY CANADIAN MAPLE

Deck ± 36.50" x 10.00" (92,7 x 25,4 cm) - 8 LAGEN KANADISCHER AHORN

Plateau ± 36.50" x 10.00" (92,7 x 25,4 cm) - 8 COUCHES D'ÉRABLE CANADIEN

TRUCKS 7" (178mm) UB HEAVY DUTY ALUMINIUM TRUCKS WITH PU CUSHIONS (SHR 90A)

Achsen 7" (178mm) UB-ACHSEN AUS STRAPAZIERFÄHIG ALUMINIUM MIT PU-LENKGUMMIS (SHR 90A)

Axes ESSIEUX UB DE 178mm (7") EN ALUMINIUM DURABLE AVEC CAOUTCHOUCS DIRECTEURS EN PU (SHR 90A)

WHEELS 70 x 51mm - MARBLE EFFECT POLYURETHANE (78A), PRE-SANDED

Rollen 70 x 51mm - POLYURETHANE (78A) MIT MARMOR-EFFEKT UND ANGESCHLIFFENER LAUFLÄCHE

Roues 70 x 51mm - POLYURÉTHANE À EFFET MARBRÉ (78A), PRÉ-SABLÉ

BEARINGS ABEC-9 - HIGH SPEED CHROME

Kugellager ABEC-9 - „HIGH SPEED“ KARBONSTAHL

Roulements ABEC-9 - ACIER AU CHROME

GRIPTAPE GRIPTAPE WITH CUTOUT AND PRINT - 80S

GRIPTAPE MIT AUSSCHNITT, BEDRUCKT - 80S

GRIPTAPE AVEC DÉCOUPE, IMPRIMÉ - 80S

SPECIFICATION | SPEZIFIKATIONEN | SPÉCIFICATIONS

MODEL **RAM LONGBOARD - SOLITARY**

ID 12665; 12666; 12667;

DIMENSIONS ± 96,5 x 26,0 x 10,8 cm

Maße
Dimensions

WEIGHT ± 3,05 kg

Gewicht
Poids

DECK ± 38.00" x 8.75" (96,5 x 22,2 cm) - 8 PLY CANADIAN MAPLE

Deck ± 38.00" x 8.75" (96,5 x 22,2 cm) - 8 LAGEN KANADISCHER AHORN
Plateau ± 38.00" x 8.75" (96,5 x 22,2 cm) - 8 COUCHES D'ÉRABLE CANADIEN

TRUCKS 7" (178mm) UB HEAVY DUTY ALUMINIUM TRUCKS WITH PU CUSHIONS (SHR 90A)

Achsen 7" (178mm) UB-ACHSEN AUS STRAPAZIERFÄHIG ALUMINIUM MIT PU-LENKGUMMIS (SHR 90A)
Axes ESSIEUX UB DE 178mm (7") EN ALUMINIUM DURABLE AVEC CAOUTCHOUCS DIRECTEURS EN PU (SHR 90A)

WHEELS 70 x 51mm - MARBLE EFFECT POLYURETHANE (78A), PRE-SANDED

Rollen 70 x 51mm - POLYURETHANE (78A) MIT MARMOR-EFFEKT UND ANGESCHLIFFENER LAUFLÄCHE
Roues 70 x 51mm - POLYURÉTHANE À EFFET MARBRÉ (78A), PRÉ-SABLÉ

BEARINGS ABEC-9 - HIGH SPEED CHROME

Kugellager ABEC-9 - „HIGH SPEED“ KARBONSTAHL
Roulements ABEC-9 - ACIER AU CHROME

GRIPTAPE GRIPTAPE WITH CUTOUT AND PRINT - 80S

GRIPTAPE MIT AUSSCHNITT, BEDRUCKT - 80S
GRIPTAPE AVEC DÉCOUPE, IMPRIMÉ - 80S

SPECIFICATION | SPEZIFIKATIONEN | SPÉCIFICATIONS

MODEL **RAM LONGBOARD - VEXO**

ID 12669; 12670; 12671; 12672;

DIMENSIONS ± 86,5 x 26,0 x 9,5 cm

Maße
Dimensions

WEIGHT ± 2,70 kg

Gewicht
Poids

DECK ± 34.00" x 8.75" (86,4 x 22,2 cm) - 7 PLY CANADIAN MAPLE

Deck ± 34.00" x 8.75" (86,4 x 22,2 cm) - 7 LAGEN KANADISCHER AHORN
Plateau ± 34.00" x 8.75" (86,4 x 22,2 cm) - 7 COUCHES D'ÉRABLE CANADIEN

TRUCKS 7" (178mm) UB HEAVY DUTY ALUMINIUM TRUCKS WITH PU CUSHIONS (SHR 90A)

Achsen 7" (178mm) UB-ACHSEN AUS STRAPAZIERFÄHIG ALUMINIUM MIT PU-LENKGUMMIS (SHR 90A)
Axes ESSIEUX UB DE 178mm (7") EN ALUMINIUM DURABLE AVEC CAOUTCHOUCS DIRECTEURS EN PU (SHR 90A)

WHEELS 70 x 51mm - MARBLE EFFECT POLYURETHANE (78A), PRE-SANDED

Rollen 70 x 51mm - POLYURETHANE (78A) MIT MARMOR-EFFEKT UND ANGESCHLIFFENER LAUFLÄCHE
Roues 70 x 51mm - POLYURÉTHANE À EFFET MARBRÉ (78A), PRÉ-SABLÉ

BEARINGS ABEC-9 - HIGH SPEED CHROME

Kugellager ABEC-9 - „HIGH SPEED“ KARBONSTAHL
Roulements ABEC-9 - ACIER AU CHROME

GRIPTAPE FULL DECK PRINTED GRIP - 80S

VOLLFLÄCHIGES GRIPTAPE, BEDRUCKT - 80S
GRIPTAPE PLEINE SURFACE, IMPRIMÉ - 80S

SPECIFICATION | SPEZIFIKATIONEN | SPÉCIFICATIONS

MODEL **RAM CRUISER - BLACKER**

ID 12675; 12676;

DIMENSIONS ± 88,9 x 22,9 x 16,0 cm

Maße

Dimensions

WEIGHT ± 2,80 kg

Gewicht

Poids

DECK ± 35.00" x 9.00" (88,9 x 22,9 cm) - 7 PLY CANADIAN MAPLE

Deck ± 35.00" x 9.00" (88,9 x 22,9 cm) - 7 LAGEN KANADISCHER AHORN

Plateau ± 35.00" x 9.00" (88,9 x 22,9 cm) - 7 COUCHES D'ÉRABLE CANADIEN

TRUCKS 6" (152mm) UB HEAVY DUTY ALUMINIUM TRUCKS WITH PU CUSHIONS (SHR 90A)

Achsen 6" (152mm) UB-ACHSEN AUS STRAPAZIERFÄHIG ALUMINIUM MIT PU-LENKGUMMIS (SHR 90A)

Axes ESSIEUX UB DE 152mm (6") EN ALUMINIUM DURABLE AVEC CAOUTCHOUCS DIRECTEURS EN PU (SHR 90A)

WHEELS 60 x 45mm - MARBLE EFFECT POLYURETHANE (7BA), PRE-SANDED

Rollen 60 x 45mm - POLYURETHANE (7BA) MIT MARMOR-EFFEKT UND ANGESCHLIFFENER LAUFFLÄCHE

Roues 60 x 45mm - POLYURÉTHANE À EFFET MARBRÉ (7BA), PRÉ-SABLÉ

BEARINGS ABEC-9 - HIGH SPEED CHROME

Kugellager ABEC-9 - „HIGH SPEED“ KARBONSTAHL

Roulements ABEC-9 - ACIER AU CHROME

GRIPTAPE GRIPTAPE WITH CUTOUT AND PRINT - 80S

GRIPTAPE MIT AUSSCHNITT, BEDRUCKT - 80S

GRIPTAPE AVEC DÉCOUPE, IMPRIMÉ - 80S



WARNING **IMPORTANT SAFETY NOTICE**



EN13613

IMPORTANT MESSAGE TO PARENTS

This manual contains important information. For your child's safety, it is your responsibility to review this information with your child and make sure that your child understands all warnings, cautions, instructions and safety topics.

PRECAUTIONS

Like any other moving products, skateboarding can be a hazardous activity and it is possible to get into dangerous situations. Be sure to read the entire manual before riding. In particular, pay attention to the following notices.

1. Always wear proper protective equipment, such as an EN 1080 or EN 1078 approved helmet, elbow pads, knee pads and hand/wrist protection. Long sleeves and trousers will help prevent grazing.
2. Always wear fully enclosed shoes, making sure they are done up properly before riding. You must not ride barefoot or in sandals.
3. Choose to skateboard in places which allow you to improve your skills. Avoid pavements or streets where serious accidents can happen to skateboarders and other people.
4. Children under eight years of age should be supervised at all times when skateboarding.
5. Skateboarders starting to learn need to try with a friend or parent. Most bad accidents happen in the first month.
6. Learn everything slowly, including new tricks. When losing balance don't wait until you fall, step off and start again. Ride down gentle slopes at first. Then ride slopes where your speed is only as fast as you can run off the board without falling.
7. Running or jumping on to skateboard can be dangerous.
8. Most serious skateboard injuries are broken bones, so learn to fall (by rolling if possible) without the skateboard first.
9. Before you jump off a skateboard, watch where it may go. It could injure someone else.
10. Avoid skateboarding on wet or uneven surfaces. Only use your skateboard on flat, clean and dry surfaces and where possible away from other road users.
11. Join a club in your area and learn more. Prove that you are a good skateboarder and care about yourself and others.
12. Use with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
13. Not to be used in traffic. Always follow and obey all local traffic and road safety laws and regulations. Stay away from motor vehicles and watch out for pedestrians.
14. Warning. This toy has no brake.

MAX. USER WEIGHT: 100 KG (220 LBS)
FOR AGES: 5 YEARS+

ADVICE ON MAINTENANCE AND USE

1. Regular maintenance enhances the safety of the skateboard.
2. Even a high quality skateboard needs checking every time you ride, especially the nuts, axles, wheels and bearings. They must be tight.
3. How to ride your skateboard: First, try standing on the board without falling down. There is no right way to stand on the board, so figure out what feels most comfortable for you. Stand on the board with your forward foot and use a long and even step with your pushing foot to create momentum. To turn, shift your weight forward or back from the ankle, depending on your stance and whether or not you want to go right or left. Practice on level surface, get moving and then execute a turn safely without falling off.
4. There are different ways to slow down / stop your skateboard. For beginners the easiest way is usually the "foot braking". Position your front foot mid-board. Slowly move your back foot from the board and lower to contact the ground. Apply soft pressure to reduce speed slowly or harder pressure to reduce speed quickly. This takes some practice and it may wear down your shoes. Another option is the "tail stop". To tail stop, shift most of your weight onto your back foot. Press down on the back tail, so that it gently touches the EN ground. Continue slowly putting pressure on the back of the board until you stop. Please note that this breaking method wears down the back tail of your skateboard.
5. Replace worn or broken parts immediately. Self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness over time. If any of these components are no longer functioning how they should, it is strongly recommended that you discontinue use of the product and seek replacement parts from the dealer or importer of this product.
6. DO NOT make any modifications on this product.
7. From time to time check all parts for wear, especially threads. Look for splinters and cracks in the deck. Replace worn and/or broken parts immediately.
8. Remove any sharp edges created through use.
9. The wheels and bearings need to be checked regularly to ensure they are still in perfect working order. To do so, rotate the wheels and check the bearings for any lubrication or adjustment that may be needed.
10. Due to normal wear and tear the wheels, bearings and cushions may need to be replaced after some time. Please contact the place of purchase for new parts.
11. Warning. Skateboarding can be dangerous.



WARNUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



EN13613

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ELTERN

Diese Anleitung beinhaltet wichtige Informationen. Für die Sicherheit Ihres Kindes liegt es in Ihrer Verantwortung, diese Informationen mit Ihrem Kind durchzulesen und sicherzustellen, dass Ihr Kind alle Warnungen, Hinweise, Anweisungen und Sicherheitsthemen versteht.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Wie alle anderen beweglichen Produkte, kann das Fahren mit dem Skateboard gefährlich sein und es ist möglich, in gefährliche Situationen zu geraten. Achten Sie darauf, die gesamte Anleitung zu lesen, bevor Sie losfahren. Im Besonderen sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Jederzeit passende Schutzausrüstung tragen, wie beispielsweise Helm (gemäß EN1080 oder EN 1078), Knie- und Ellbogenschützer sowie Hand-/Gelenksschützer. Lange Ärmel und Hose dienen der Vermeidung von Abschürfungen.
2. Jederzeit vollständig geschlossene Schuhe tragen und sicherstellen, dass sie vor dem Fahren richtig festgemacht sind. Nicht barfuss oder mit Sandalen fahren.
3. Das Skateboard an Orten benutzen, die Ihnen ermöglichen, Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Nicht auf Gehwegen oder Straßen fahren, wo es für Skateboarder und andere Personen zu schweren Unfällen kommen kann.
4. Kinder unter acht Jahren sollten beim Fahren mit dem Skateboard jederzeit überwacht werden.
5. Anfänger auf dem Skateboard sollten beim Fahren von einem Freund oder Elternteil unterstützt werden. Die meisten schweren Unfälle passieren im ersten Monat.
6. Das Fahren, einschließlich neuer Tricks, langsam lernen. Beim Verlieren des Gleichgewichts nicht bis zum Fallen warten, sondern absteigen und neu beginnen. Zu Beginn flache Hänge hinabfahren. Danach Hänge hinabfahren, wo Ihre Geschwindigkeit nur so hoch ist, um vom Skateboard springen zu können, ohne zu stürzen.
7. Im Laufen auf das Skateboard zu springen kann gefährlich sein.
8. Die meisten Skateboard-Verletzungen sind gebrochene Knochen, daher zuerst das Fallen (wenn möglich durch Abrollen) ohne Skateboard lernen.
9. Vor dem Springen vom Skateboard darauf achten, wohin es gehen kann. Es könnte jemand anderer verletzt werden.
10. Fahren mit dem Skateboard auf nassen oder unebenen Oberflächen vermeiden. Das Skateboard nur auf flachen, sauberen und trockenen Oberflächen und soweit möglich abseits von anderen Verkehrsteilnehmern benutzen.
11. Durch Beitreten eines Clubs in Ihrer Umgebung können Sie mehr lernen. Beweisen Sie, dass Sie eine gute Skateboard-Fahrer sind und passen Sie auf sich selbst und andere auf.
12. Mit Vorsicht verwenden, da es Geschick erfordert, Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen sich der Anwender oder Dritte verletzen könnten.
13. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Die örtlichen Gesetze und Vorschriften betreffend Sicherheit im Verkehr und auf der Straße sind jederzeit zu befolgen. Von Kraftfahrzeugen fernhalten und auf Fußgänger achten.
14. Warnung. Dieses Spielzeug hat keine Bremse.

MAX. BENUTZERGEWICHT: 100 KG (220 LBS)

ALTERSEMPFEHLUNG: 5 JAHRE +

TIPPS FÜR WARTUNG UND NUTZUNG

1. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit des Skateboards.
2. Auch bei einem hochwertigen Skateboard ist vor Verwendung eine Überprüfung, vor allem der Muttern, Achsen, Räder und Lager, notwendig. Diese müssen fest montiert sein.
3. Wie Sie mit Ihrem Skateboard fahren: Zunächst versuchen, auf dem Board zu stehen, ohne herunterzufallen. Es gibt keine richtige Art, auf dem Board zu stehen, man muss für sich selbst herausfinden, wie man sich am wohlsten fühlt. Auf dem Board mit dem vorderen Fuß stehen und eine gleichmäßige Vorwärtsbewegung durch den stoßenden Fuß erzeugen. Um zu wenden, das Gewicht vorwärts oder rückwärts, abhängig von Ihrer Position und ob Sie nach links oder rechts fahren möchten, mit dem Sprunggelenk verlagern. Auf ebenen Oberflächen üben, mit dem Fahren beginnen und dann eine sichere Wendung ohne zu fallen ausführen.
4. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Geschwindigkeit des Skateboards zu verringern oder stehen zu bleiben. Für Anfänger ist der einfachste Weg für gewöhnlich die „Fußbremse“. Den vorderen Fuß auf die Mitte des Boards stellen. Den hinteren Fuß langsam vom Board nehmen und senken, um den Fahruntergrund zu berühren. Zur langsamen Reduktion der Geschwindigkeit sanften Druck ausüben oder stärker, wenn die Geschwindigkeit schnell reduziert werden soll. Dies erfordert einige Übung und es kann Ihre Schuhe abnutzen. Eine andere Möglichkeit ist der „Tail-Stop“. Zur Durchführung dieser Bremsmethode den Großteil des Gewichts auf den hinteren Fuß verlagern. Den hinteren Teil des Boards hinunterdrücken, damit dieser leicht den Boden berührt. Weiterhin langsam Druck auf die Rückseite des Boards bis zum Stillstand ausüben. Bitte beachten, dass sich durch diese Bremsmethode der hintere Teil Ihres Skateboards abnutzt.
5. Abgenutzte oder gebrochene Teile sofort ersetzen. Selbstsichernde Sicherungsmuttern und andere selbstsichernden Befestigungen können im Laufe der Zeit ihre Wirksamkeit verlieren. Wenn eine dieser Komponenten nicht mehr gemäß Bestimmung funktionieren sollte, wird dringend empfohlen, das Produkt nicht mehr zu verwenden und Ersatzteile vom Händler oder Importeur von diesem Produkt zu bestellen.
6. KEINE Änderungen an diesem Produkt durchführen.
7. Von Zeit zu Zeit alle Teile, insbesondere Gewinde, auf Verschleiß überprüfen. Nach Splittern und Rissen suchen. Abgenutzte und/oder defekte Teile sofort ersetzen.
8. Alle durch die Benutzung entstandenen scharfen Kanten entfernen.
9. Die Räder und Lager müssen regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie immer noch in einwandfreiem Zustand sind. Hierzu die Räder drehen und die Lager hinsichtlich Schmierung oder eventuell notwendiger Anpassung überprüfen.
10. Aufgrund von normaler Abnutzung der Räder, Lager und Dämpfer müssen diese möglicherweise nach einiger Zeit ersetzt werden. Bitte den Händler, bei dem Sie das Skateboard gekauft haben, für Neuteile kontaktieren.
11. Warnung. Fahren mit einem Skateboard kann gefährlich sein.



MISE EN GARDE CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



EN13613

INFORMATION IMPORTANTE DESTINÉE AUX PARENTS

Cette notice contient des informations importantes. Pour la sécurité de votre enfant, vous êtes tenu de lire ces informations dans leur totalité et de vous assurer que votre enfant comprend toutes les mises en garde, consignes, instructions et problèmes de sécurité.

MESURES DE PRÉCAUTION

Comme tous les autres produits mobiles, faire du skate-board peut être dangereux et il est possible d'être confronté à des situations dangereuses. Prenez la peine de lire la notice entière avant de commencer à faire du skate-board. Il faut notamment respecter les consignes suivantes :

1. Porter en permanence un équipement de protection approprié, tel que casque, genouillères et coudières ainsi qu'une protection pour les mains et les articulations conformément à EN 1080 ou EN 1078. Les manches longues et les pantalons permettent d'éviter les écharchures.
2. Porter en permanence des chaussures totalement fermées et avant de commencer, assurez-vous qu'elles sont bien attachées. Ne pas faire de skate-board à pieds nus ou avec des sandales.
3. Utiliser le skate-board à des endroits vous permettant d'améliorer vos capacités. Ne pas rouler sur les trottoirs ou dans la rue, à savoir là où le skater ou d'autres personnes pourraient être victimes de graves accidents.
4. Les enfants de moins de huit ans ne peuvent faire du skate-board que sous surveillance permanente.
5. Les personnes qui débutent en skate-board doivent être aidées par un ami ou un parent. La plupart des accidents graves ont lieu au cours du premier mois.
6. Apprendre progressivement à avancer et à réaliser de nouvelles figures. En cas de perte d'équilibre, descendre et recommencer, au lieu d'attendre la chute. Pour commencer, descendre une faible pente. Prendre ensuite des pentes sur lesquelles votre vitesse permet de sauter du skate-board sans tomber.
7. Sauter sur le skate-board lorsqu'il avance peut être dangereux.
8. Les blessures de skate-board les plus courantes sont des fractures, il est donc recommandé d'apprendre tout d'abord à tomber sans skate-board (si possible en faisant des roulades).
9. Avant de sauter du skate-board, tenir compte de sa trajectoire. Il pourrait blesser quelqu'un.
10. Éviter de pratiquer le skate-board sur des surfaces mouillées ou irrégulières. Utiliser le skate-board uniquement sur des surfaces planes, propres et sèches et dans la mesure du possible à l'écart d'autres usagers de la route.
11. La création d'un club dans votre quartier vous permet d'apprendre davantage. Montrez que vous êtes un bon skater et faites attention à vous et aux autres.
12. Utiliser avec précaution, car il est nécessaire d'être habile pour éviter les chutes ou les collisions qui pourraient blesser l'utilisateur ou des tiers.
13. Ne pas utiliser dans la circulation routière. Il est impératif de respecter en permanence les lois et directives locales en matière de sécurité dans la circulation et dans la rue. Rester à l'écart des véhicules et faire attention aux piétons.
14. Avertissement. Ce jouet n'a pas de frein.

MAX. POIDS DE L'UTILISATEUR : 100 KG (220 LBS)

RECOMMANDATION D'ÂGE : 5 ANS +

ASTUCES CONCERNANT L'ENTRETIEN ET L'UTILISATION

1. Un entretien régulier accroît la sécurité du skate-board.
2. Même un skate-board de grande qualité doit être vérifié avant utilisation, notamment les écrous, essieux, roues et roulements. Ceux-ci doivent être correctement fixés.
3. Comment faire du skate-board : essayez tout d'abord de vous tenir debout sur la planche, sans tomber. Il n'existe pas une seule bonne façon de se tenir debout sur la planche, il faut découvrir seul la manière d'être le plus à l'aise. Se tenir sur la planche avec le pied avant et provoquer un mouvement régulier vers l'avant à l'aide du pied qui bute. Pour tourner, utilisez l'articulation de la cheville pour déplacer le poids vers l'avant ou l'arrière, en fonction de votre position et si vous voulez aller vers la gauche ou la droite. Pratiquer sur des surfaces planes, commencer à rouler puis exécuter une virevolte sûre sans tomber.
4. Il existe différentes manières de diminuer la vitesse du skate-board ou de s'arrêter. Pour les débutants, le moyen le plus simple est le „freinage au pied“. Placer le pied avant au centre de la planche. Retirer lentement le pied arrière de la planche et l'abaisser pour entrer en contact avec le sol. Pour une réduction progressive de la vitesse, exercer une légère pression ou bien plus forte si vous souhaitez réduire rapidement la vitesse. Cela demande un certain apprentissage et peut user vos chaussures. Une autre manière est le « Tail-Stop ». Pour utiliser cette méthode de freinage, transférez le poids du corps sur le pied arrière. Appuyez sur la partie arrière de la planche pour qu'elle touche légèrement le sol. Continuer à exercer une pression progressive sur l'arrière de la planche jusqu'à l'arrêt complet. Veuillez tenir compte du fait que cette méthode de freinage abîme l'arrière de votre skate-board.
5. Remplacer immédiatement les pièces usées ou cassées. Les écrous de sécurité autobloquants et autres fixations autobloquantes peuvent perdre leur efficacité au bout d'un certain temps. Si l'une de ces pièces ne fonctionne plus de manière conforme, il est absolument recommandé de ne plus utiliser le produit et de commander des pièces de rechange auprès du revendeur ou importateur de ce produit.
6. NE PAS effectuer de modifications sur ce produit.
7. L'usure de toutes les pièces doit être vérifiée de temps en temps, notamment les filetages. Vérifier l'absence d'éclats et de fissures. Remplacer immédiatement les pièces usées et/ou défectueuses.
8. Éliminer les arêtes tranchantes liées à l'utilisation.
9. Il faut vérifier régulièrement les roues et les roulements pour s'assurer qu'ils sont dans un état irréprochable. Pour cela, faire tourner les roues, vérifier le graissage des roulements et contrôler si un réajustement est nécessaire.
10. Il est normal que les roues, roulements et amortisseurs soient abîmés au bout d'un certain temps, il faut donc les remplacer dans la mesure du possible. Pour obtenir de nouvelles pièces, veuillez vous adresser au revendeur auquel vous avez acheté le skate-board.
11. Avertissement. Pratiquer le skate-board peut être dangereux.



ADVERTENCIA

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE



EN13613

MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS PADRES

Este manual contiene información importante. Para la seguridad de su hijo, es su responsabilidad revisar esta información junto a su hijo y asegurarse de que entienda todos los riesgos, precauciones instrucciones y temas relacionados con la seguridad.

PRECAUTIONS

Como cualquier otra actividad física, patinar puede ser una actividad peligrosa, y es posible verse en situaciones peligrosas. Asegúrese de leer el manual por completo antes de empezar a patinar. Sobre todo, preste especial atención a los siguientes avisos.

1. Utilice siempre equipo de protección adecuado, como cascos aprobados EN 1080 o EN 1078, coderas, rodilleras y protección para las manos y muñecas. Camisetas de manga larga y pantalones largos ayudarán a prevenir rasguños.
2. Utilice siempre zapatos cerrados, y asegúrese de que están bien atados antes de patinar. No patines descalzo o con sandalias.
3. Patina en zonas que te permitan mejorar tus habilidades. Evita aceras o calles donde puedan suceder accidentes graves a patinadores u otras personas.
4. Los niños menores de ocho años deben de estar supervisados en todo momento cuando patinen.
5. Los patinadores que están aprendiendo necesitan encontrar a un amigo o pariente que les ayude. La mayoría de los accidentes graves ocurren en el primer mes.
6. Aprende de forma pausada, incluyendo los nuevos trucos. Cuando pierdas el equilibrio, no esperes a caerte, salta fuera del patín y comienza de nuevo. Al principio, patina por sitios con poca pendiente. Después, patina por pendientes donde tu velocidad no sea mayor que la velocidad a la que te puedes bajar del patín sin caerte.
7. Correr o saltar en el patín puede ser peligroso.
8. La mayoría de las lesiones graves derivadas de patinar son huesos rotos, así que aprende a caer (dando vueltas, en la medida de lo posible) antes de montarte en el monopatín.
9. Antes de bajarte del monopatín, fíjate hacia donde puede ir. Podría hacer daño a alguien.
10. Evita patinar en superficies mojadas o irregulares. Solo usa tu monopatín en superficies lisas, limpias y secas, y siempre que sea posible, lejos de otros usuarios de la carretera.
11. Únete a un club o asociación en tu zona y aprende más. Demuestra que eres un buen patinador y cuida de ti y de los demás.
12. Patina con cuidado, ya que se necesita habilidad para evitar caídas o golpes tanto a ti como a otras personas.
13. No debe utilizarse en carreteras con tráfico. Siempre sigue y obedece las leyes y reglamentos de tráfico y seguridad locales. Mantente alejado de los vehículos a motor y ten cuidado con los peatones.
14. Advertencia. Este juguete no tiene frenos.

MAX. PESO DEL USUARIO: 100 KG (220 LBS) RECOMENDACIÓN DE EDAD: 5 AÑOS+

ADVERTENCIA SOBRE USO Y MANTENIMIENTO

1. El mantenimiento de forma regular mejora la seguridad del patín.
2. Incluso un monopatín de alta calidad necesita revisión cada vez que lo usas, sobre todo las tuercas, ejes, ruedas y rodamientos. Tienen que estar apretados.
3. Cómo montar en tu monopatín: Primero, intenta subirte al patín sin caerte. No hay una forma correcta o incorrecta de montarte, así que decide según lo que te sea más cómodo. Mantente de pie en el patín con el pie que tengas adelantado y con el otro trata de empujar en el suelo y crear impulso. Para girar, cambia tu peso hacia adelante o hacia atrás desde el tobillo, dependiendo de tu postura y de si quieres girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Practica en una superficie plana, comienza a moverte y gira con cuidado sin caerte.
4. Hay varias formas de disminuir la velocidad o parar tu monopatín. Para los principiantes, normalmente, la forma más fácil es frenar con el pie. Coloca tu pie adelantado sobre la mitad de la tabla. Despacio, mueve tu pie posterior fuera de la tabla y bájalo hasta tocar el suelo. Aplica presión suavemente para reducir la velocidad un poco o más fuerte para reducir la velocidad rápidamente. Hace falta algo de práctica para dominar esta técnica, además, puede desgastar tus zapatillas. Otra opción es usar la parte de atrás del patín para reducir la velocidad. Para hacer esto, pasa la mayoría de tu peso al pie trasero. Presiona en la parte de atrás del patín para que toque con suavidad el suelo. Sigue presionando la parte de atrás del patín hasta que te pares. Ten en cuenta que este método de pararte desgasta la parte posterior de tu monopatín.
5. Sustituye las piezas rotas o desgastadas inmediatamente. Las tuercas autoblocantes y otros métodos automáticos de bloqueo pueden perder su efectividad a lo largo del tiempo. Si cualquiera de estos componentes deja de funcionar como debe, se recomienda encarecidamente que deje de usar el producto y busque piezas nuevas en el vendedor o importador de este producto.
6. NO REALICE ninguna modificación a este producto.
7. Revise todas las partes de vez en cuando en busca de desgaste, sobre todo las rocas. Revise si hay astillas o grietas en la tabla. Sustituya las partes rotas o desgastadas inmediatamente.
8. Elimine cualquier borde afilado que haya resultado del uso.
9. Las ruedas y los rodamientos tiene que revisarse de forma regular para asegurar que siguen en perfectas condiciones. Para hacerlo, gira las ruedas y revisa que los rodamientos estén lubricados y realiza cualquier ajuste que sea necesario.
10. Debido al desgaste normal de las ruedas, los rodamientos y los cojinetes, puede que sea necesario sustituirlos después de algún tiempo. Por favor, ponte en contacto con tu punto de venta para conseguir piezas nuevas.
11. Advertencia. Patinar puede ser peligroso.



WAARSCHUWING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSTOELICHTINGEN



EN13613

BELANGRIJKE WAARSCHUWING VOOR DE OUDERS

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Voor de veiligheid van uw kind ligt het in uw verantwoordelijkheid, deze informatie met uw kind door te lezen en ervoor te zorgen dat uw kind alle waarschuwingen, toelichtingen, aanwijzingen en veiligheidsonderwerpen begrijpt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Niet zoals met alle andere bewegende producten, kan het rijden met het skateboard gevaarlijk zijn en bestaat de mogelijkheid, in gevaarlijke situaties terecht te komen. Zorg dat u de volledige gebruiksaanwijzing doorleest, voordat u op het skateboard rijdt. Vooral met de volgende aanwijzingen moet u rekening houden:

1. Altijd passende persoonlijke beschermingsuitrusting dragen, zoals bv. helm, knie- en ellebogenbeschermers, evenals hand- / polsbeschermers volgens EN1090 of EN1078. Door lange mouwen en een lange broek te dragen, kunnen schaafwonden vermeden worden.
2. Altijd compleet gesloten schoenen dragen en ervoor zorgen dat ze voor het rijden goed zijn dichtgemaakt. Nooit barrevoets of met sandalen rijden.
3. Het skateboard op plaatsen gebruiken, waar u uw vaardigheden kunt verbeteren. Niet op voetgangerswegen of straten rijden, waar de skateboarder en andere personen zwaar letsel kunnen oplopen.
4. Kinderen beneden 8 jaar moeten bij het rijden met het skateboard onder voortdurend toezicht staan.
5. Beginners op het skateboard moeten bij het rijden door een vriend of door een van de ouders ondersteund worden. De meeste zware ongevallen gebeuren in de eerste maand.
6. Het rijden, en ook nieuwe trucjes, langzaam leren. Wanneer u het evenwicht verliest, niet wachten totdat u valt, maar afstappen en opnieuw beginnen. In het begin uitsluitend van vlakke hellingen afrijden. Daarna van hellingen afrijden, waar de snelheid slechts zo hoog is, dat u nog van het skateboard kunt springen zonder te vallen.
7. Het kan gevaarlijk zijn, al rennend op het skateboard te springen.
8. De meeste skateboard-letsels zijn gebroken botten, daarom eerst vallen (zo mogelijk door afrollen) zonder skateboard leren.
9. Voordat u van het skateboard afspringt, erop letten waar dit naartoe kan gaan. Eventueel zou iemand letsel kunnen oplopen.
10. Vermijd met het skateboard op natte of oneffen oppervlakken te rijden. Het skateboard uitsluitend op vlakke, schone en droge oppervlakken gebruiken en zo mogelijk uit de buurt van andere verkeersdeelnemers.
11. Door in uw buurt een club op te richten kunt u meer leren. Geef blijk dat u een goede skateboardrijder bent en pas op uzelf en op anderen op.
12. Voorzichtig gebruiken, omdat vaardigheid nodig is om vallen en om botsingen te vermijden, waarbij de gebruiker of derden letsel kunnen oplopen.
13. Niet op de openbare weg gebruiken. De plaatselijke wetgeving en voorschriften betreffende de veiligheid in het verkeer en op de weg moeten te allen tijde gerespecteerd worden. Uit de buurt van auto's blijven en oppassen op voetgangers
14. Waarschuwing. Dit speelgoed heeft geen rem.

MAX. GEBRUIKERSGEWICHT: 100 KG (220 LBS)

AANBEVOLEN LEEFTIJD: 5 JAAR +

TIPS VOOR ONDERHOUD EN GEBRUIK

1. Een geregeld onderhoud verhoogt de veiligheid van het skateboard.
2. Ook bij een hoogwaardig skateboard is het noodzakelijk vóór gebruik alle moeren, assen, wielen en lagers te controleren. Deze moeten goed vastzitten.
3. Hoe u met uw skateboard rijdt: eerst proberen op het skateboard te staan, zonder eraf te vallen. Er bestaat geen bepaalde manier om op het skateboard te staan; men moet zelf erachter komen, hoe men zich het beste op zijn gemak voelt. Met de voorste voet op het board staan en met de statende voet een voorwaartse beweging maken. Om te wenden, met het spronggewicht het gewicht naar voren of naar achteren verplaatsen, afhankelijk van uw positie en daarvan, of u naar links of naar rechts wilt rijden. Op effen oppervlakken oefenen, met rijden beginnen en dan een veilige wending maken zonder te vallen.
4. Er bestaan verschillende mogelijkheden, de snelheid van het skateboard te verminderen of te blijven staan. Voor beginners is het gemakkelijkste gewoonlijk de voetrem. De voorste voet op het midden van het skateboard plaatsen. De achterste voet langzaam van het board nemen en laten zakken, om de rijondergrond aan te raken. Om de snelheid langzaam te verminderen, zachte druk uitoefenen, of hardere druk, wanneer de snelheid snel verminderd moet worden. Hiervoor is enige oefening nodig en het kan de slijtage van uw schoen versnellen. Een andere mogelijkheid is de "Tail-stop". Om deze remmethode uit te voeren, het grootste deel van het gewicht op de achterste voet verplaatsen. Het achterste deel van het board naar beneden drukken, zodat dit net de bodem raakt. Verder langzaam druk op het achterste deel van het board uitoefenen, totdat u stilstaat. Denk er wel aan dat door deze remmethode het achterste deel van uw skateboard afslijt.
5. Versleten of gebroken delen onmiddellijk vervangen. Zelfborgende veiligheidsmoeren en andere zelfborgende bevestigingen kunnen in de loop der tijd hun werking verliezen. Wanneer een van deze componenten niet meer effectief werkt, wordt dringend aanbevolen het product niet meer te gebruiken en reservedelen bij de handelaar of bij de importeur te bestellen.
6. GEEN modificaties aan dit product doorvoeren.
7. Af en toe alle delen, in het bijzonder de schroefdraden, op slijtage controleren. Naar splinters en scheuren zoeken. Versleten of defecte delen onmiddellijk vervangen.
8. Alle scherpe randen, die door het gebruik zijn ontstaan, verwijderen.
9. De wielen en de lagers moeten geregeld gecontroleerd worden om te garanderen, dat ze nog altijd in een onberispelijke toestand zijn. Hiertoe de wielen draaien en de lagers controleren op smering en op eventueel noodzakelijke aanpassing.
10. Vanwege de normale slijtage van wielen, lagers, dempers, moeten deze eventueel na enige tijd vervangen worden. In dit geval contact opnemen met de handelaar, bij wie u het skateboard hebt gekocht, om reservedelen te bestellen.
11. Waarschuwing. Het rijden met een skateboard kan gevaarlijk zijn.



ADVARSEL **VIKTIG SIKKERHETSMELDING**

VIKTIG MELDING TIL FORELDRE

Denne håndboken inneholder viktig informasjon. For ditt barns sikkerhet, er det ditt ansvar å gjennomgå denne informasjonen med barnet ditt, og sørge for at barnet forstår alle advarsler, forsiktighetsregler, instruksjer og sikkerhetsforhold.

FORHOLDSREGLER

Net zoals met alle andere bewegende producten, kan het rijden met het skateboard gevaarlijk zijn en bestaat de mogelijkheid, in gevaarlijke situaties terecht te komen. Zorg dat u de volledige gebruiksaanwijzing doorleest, voordat u op het skateboard rijdt. Vooral met de volgende aanwijzingen moet u rekening houden:

1. Bruk alltid egnet verneutstyr, for eksempel en EN 1080- eller EN 1078-godkjent hjelm, albueputer, kneputer og håndleddsbeskyttelse. Med lange ermer og bukser vil du unngå å skrape deg opp.
2. Bruk alltid fullstendig lukkede sko, og påse at de er godt knyttet. Du må ikke kjøre barbeint eller i sandaler.
3. Påse å skate på steder hvor du kan forbedre dine ferdigheter. Unngå fortau eller gater hvor alvorlige ulykker kan skje med skatere og andre mennesker.
4. Barn under åtte år bør være under oppsyn hele tiden når de skater.
5. Skatere under opplæring bør skate sammen en venn eller forelder. De fleste alvorlige ulykker skjer den første måneden.
6. Lær alt sakte, inkludert nye triks. Når du mister balansen, må du ikke vente til du faller, men heller gå av og starte på nytt. Kjør ned slake bakker i begynnelsen. Deretter kan du kjøre i bakker hvor hastigheten din ikke er høyere enn at du kan hoppe av brettet uten å falle.
7. Det å løpe eller hoppe på skateboardet kan være farlig.
8. De fleste seriøse skateboardskader er brukkede bein, så først bør du lære å falle (ved å rulle hvis mulig) uten skateboardet.
9. Før du hopper av et skateboard, se hvor det vil kjøre videre. Det kan skade noen andre.
10. Unngå å skate på våte eller ujevne overflater. Bruk skateboardet kun på flate, rene og tørre flater, og der det er mulig, unna andre trafikanter.
11. Bli med i en klubb i ditt område og lær mer. Vis at du er en god skater og bryr deg om deg selv og andre.
12. Brukes med forsiktighet, siden ferdighet er nødvendig for å unngå fall eller kollisjoner som forårsaker skader på brukeren eller tredjeparter.
13. Skal ikke brukes i trafikk. Følg alltid og overhold alle lokale trafikk- og trafikksikkerhetslover og -forskrifter. Hold deg unna motorkjøretøy og se opp for fotgjengere.
14. Advarsel. Denne leken har ingen brems.

MAKS BRUKERVEKT: 100 KG (220 LBS)

ALDERSANBEFALING: 5 ÅR +

VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSRÅD

1. Regelmessig vedlikehold forbedrer skateboardet sikkerhet.
2. Selv et høykvalitets skateboard må sjekkes hver gang du kjører, spesielt mutre, aksler, hjul og kulelager. De må være strammet godt.
3. Hvordan du skal kjøre skateboardet: Prøv først å stå på brettet uten å falle ned. Det finnes ingen riktig måte å stå på brettet, så finn ut hva som føles mest behagelig for deg. Stå på brettet med din fremste fot, deretter ha god stand med den andre foten som du bruker til å „trække“/opprette moment. For å snu, skifter du vekten fremover eller tilbake fra ankelen, avhengig av din holdning og hvorvidt du ønsker å kjøre til høyre eller venstre. Øv på jevnt underlag, opparbeid bevegelse og deretter utfør en sving trygt uten å falle av.
4. Det er forskjellige måter å bremse ned/stoppe skateboardet på. For nybegynnere, er den enkleste måten vanligvis „fotbremsing“. Plasser den fremre foten midt på brettet. Beveg den bakre foten sakte fra brettet og deretter ned mot bakken. Påfør mykt press for å redusere hastigheten sakte eller hardere press for å redusere hastigheten raskt. Dette krever litt praksis og det kan slite på skoene dine. Et annet alternativ er „halestopp“. For å utføre „halestopp“, legger du mesteparten av vekten på din bakre fot. Trakk ned på bakkdelen av brettet, slik at det så vidt berører bakken. Fortsett med å sakte legge trykk på brettets bakdel inntil du stopper. Vær oppmerksom på at denne bremsemetoden sliter på skateboardets bakdel.
5. Skift ut slitte eller ødelagte deler umiddelbart. Selvlåsende muttre og andre selvlåsende fester kan miste sin effektivitet over tid. Hvis noen av disse komponentene ikke lenger fungerer som de skal, anbefales det på det sterkeste at du avslutter bruken av produktet og får fatt i reservedeler fra forhandleren eller importøren av dette produktet.
6. IKKE foreta noen endringer på dette produktet.
7. Fra tid til annen må du sjekke alle deler for slitasje, spesielt tråder. Se etter splinter og sprekker i dekket. Skift ut slitte og/eller ødelagte deler umiddelbart.
8. Fjern eventuelle skarpe kanter oppstått fra bruk.
9. Hjulene og lagrene må kontrolleres jevnlig for å sikre at de fortsatt er i perfekt stand. For å gjøre dette, roter hjulene og sjekk lagrene for eventuell nødvendig smøring eller justering.
10. På grunn av normal hjulslitasje, kan det være nødvendig å bytte ut lagre og puter etter en stund. Ta kontakt med kjøpsstedet for nye deler.
11. Advarsel. Skating kan være farlig.



VARNING

VIKTIGT SÄKERHETSMEDELANDE



EN13613

VIKTIGT MEDELANDE TILL FÖRÄLDRAR

Denna bruksanvisning innehåller säkerhetsinformation som är viktig för ditt barn. Det är ditt ansvar att gå igenom denna information med ditt barn och se till att ditt barn förstår alla varningar, instruktioner och säkerhetspunkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Som med andra rörliga produkter kan det vara riskabelt att åka skateboard och det är möjligt att hamna i farliga situationer. Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan du börjar åka. Lägg särskilt märke till följande punkter.

1. Använd alltid ordentlig skyddsutrustning såsom hjälm till EN1080 eller EN1078 standard, armbågsskydd, knäskydd och hand- och handledsskydd. Långa ärmar och byxor hjälper till att förhindra skrapor.
2. Ha alltid på dig skor som täcker hela foten, och se till att de är ordentligt fästa innan du åker. Åk absolut inte barfota eller i sandaler.
3. Åk skateboard på en plats där du kan öva dig och öka din skicklighet. Håll dig borta från trottoarer och gator där skateboardsåkare och andra kan råka ut för allvarliga olyckor.
4. Barn under åtta år bör alltid vara under uppsikt när de åker skateboard.
5. Nybörjare på skateboardsåkning bör pröva sig fram tillsammans med en vän eller förälder. Majoriteten av allvarliga olyckor inträffar under den första månaden.
6. Lär dig allting långsamt, inklusive nya tricks. Tappar du balansen så vänta inte till dess att du faller, utan stig av och börja om. Åk nerför svaga sluttningar först. Åk sedan nerför sluttningar där du inte åker snabbare än du själv kan springa utan att falla.
7. Att springa eller hoppa upp på en skateboard kan vara farligt.
8. De flesta allvarliga skateboardskadorna är benbrott, så öva dig att falla utan skateboarden först (och försök att rulla).
9. Innan du hoppar av en skateboard, se efter vart den kan ta vägen. Den kunde skada någon annan.
10. Undvik att åka skateboard på våta eller ojämna ytor. Använd bara din skateboard på jämna, rena och torra ytor och om möjligt på avstånd från andra trafikanter.
11. Gå med i en klubb i din hemtrakt och lär dig mera. Visa att du är en bra skateboardsåkare som är rädd om dig själv och andra.
12. Ta det försiktigt! Det krävs skicklighet för att undvika omkullkörningar eller kollisioner som kan leda till skada på dig själv eller andra.
13. Får inte användas i trafik. Observera och lyd alltid alla lokala trafik- och trafiksäkerhetslagar och bestämmelser. Håll dig på avstånd från motorfordon och se upp för gångtrafikanter.
14. Varning. Denna leksak saknar bromsar.

MAX ANVÄNDARVIKT: 100 KG (220 LBS)

ÅLDERSREKOMMENDATION: 5 ÅR +

RÅD FÖR UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING

1. Regelbundet underhåll gör skateboarden säkrare att använda.
2. Även skateboard av hög kvalitet måste kontrolleras varje gång du ska åka, i synnerhet muttrar, axlar, hjul och kullager. Dessa måste vara väl åtdragna.
3. Hur man åker skateboard: Prova först att stå på brädan utan att falla av. Det finns inget speciellt sätt som är rätt sätt att stå på brädan, så känn efter vad som är bekvämast för just dig. Stå på brädan med främre foten och ta långa, jämna steg med kickfoten för att komma igång. För att svänga väger du över framåt eller bakåt från fotleden, beroende på hur du står och om du vill svänga höger eller vänster. Träna på en jämn yta, få upp farten och gör sen en välkontrollerad sväng utan att falla av.
4. Det finns olika sätt att sakta ner eller stoppa din skateboard. För nybörjare är det vanligtvis lättast att använda "fotbromsen". Placera främre foten i mitten på brädan. Lyft sakta bakre foten från brädan och sätt ner den på marken. Tryck lätt för att sakta ner långsamt eller hårdare för att sakta ner snabbt. Det här fordrar en hel del övning och det kan hända att du sliter ut skorna. En annan variant är "tail brake" eller "bakbroms". För att bakbromsa ska du flytta din vikt nästan helt och hållet till bakre foten. Tryck ner bakändan av brädan tills den snuddar vid marken. Fortsätt att sakta öka trycket på brädans bakända till dess att du stannar. Obs! Att bromsa på det här sättet sliter ner bakändan på din skateboard.
5. Byt genast ut slitna eller trasiga delar. Självsläsande muttrar och andra självsläsande fästordningar kan med tiden bli mindre effektiva. Om några sådana komponenter inte längre fungerar som de ska, rekommenderar vi på det varmaste att du slutar använda produkten till dess att du skaffat reservdelar från återförsäljaren eller importören av produkten.
6. GÖR INTE några modifieringar av denna produkt.
7. Kontrollera då och då alla delar med avseende på slitage, i synnerhet skruvgångor. Titta efter flisor och sprickor i brädan. Byt genast ut slitna och/eller trasiga delar.
8. Avlägsna skarpa kanter som bildats under användandet.
9. Hjul och kullager måste kontrolleras regelbundet så att man är säker på att de fortsätter att fungera perfekt. Gör detta genom att snurra på hjulen och kontrollera om kullagren behöver smörjas eller justeras på något sätt.
10. Hjul, kullager och bussningar kan behöva ersättas efter ett tag på grund av normalt slitage. Kontakta återförsäljaren om du behöver nya delar.
11. Varning. Att åka skateboard kan vara riskfyllt.



FIGYELMEZTETÉS

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



EN13613

A SZÜLŐKNEK SZÓLÓ FONTOS KÖZLEMÉNY

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz. A gyermeke biztonsága érdekében az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy ezeket az információkat a gyermekével közösen átolvassa, és meggyőződjön arról, hogy gyermeke megértette az összes figyelmeztetést, utasítást, útmutatást és a biztonsági témákat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Mint minden mozgó termék, így a gördeszka használata is veszélyes lehet, és előfordulhat, hogy közben veszélyes helyzetekbe kerül a használója. Figyeljen arra, hogy a teljes útmutatót elolvassa, mielőtt elindulna. Különösen a következő utasításokat kell figyelembe venni:

1. Viseljen mindig védőfelszerelést, mint például sisakot, térd- és könyökvédőt, valamint kéz-/izületvédőt az EN 1080 vagy az EN 1078 szerint. Hosszú ujjú póló és hosszúnadrág viselése védelmet nyújt a horzsolódások ellen.
2. Mindig zárt cipőt viseljen, és győződjön meg arról, hogy azokat elindulás előtt megfelelően vette fel. Ne használja meztláb vagy szandálban.
3. A gördeszkát olyan helyen használja, amely lehetővé teszi Önnek, hogy javíthasson képességein. Ne használja olyan járdán vagy úton, ahol gördeszkások vagy más személyek súlyosan megsérülhetnek.
4. Nyolc évnél fiatalabb gyermekeket gördeszkázás közben mindig felügyelet alatt kell tartani.
5. A kezdő gördeszkázókat használat közben egy barát vagy valamelyik szülő segítse. A legtöbb

súlyos baleset az első hónapokban történik.

6. A használatot, beleértve az új trükkök elsajátítását, lassan kell megtanulni. Az egyensúly elvesztésekor ne várja meg, amíg elesik, hanem lépjen le a deszkáról, és kezdje újra. Kezdéskor guruljon enyhe lejtőn. Ezután olyan lejtőt válasszon, ahol a sebessége csak akkor, hogy le tudjon ugrani a gördeszkáról anélkül, hogy elesne.
7. Futás közben a gördeszkára ugrani veszélyes lehet.
8. A legtöbb gördeszkás sérülés csonttörés, ezért először tanuljon meg elesni (ha lehetséges, legurulással), gördeszka nélkül.
9. A gördeszkáról való leugrás előtt figyeljen arra, hova ugorhat. Mások is megsérülhetnek.
10. Kerülje el a gördeszka nedves vagy egyenetlen felületeken való használatát. A gördeszkát csak lapos, tiszta és száraz felületen, és amennyiben ez lehetséges, a közlekedésben résztvevőktől távol használja.
11. A környezetében való klub megalakítása segítheti Önt abban, hogy tanuljon. Bizonyítsa be, hogy jó gördeszkás, vigyázzon magára és másokra.
12. Használja óvatosan, mert az esések és ütközések elkerülése ügyességet igényel, amelynek során a felhasználó vagy harmadik személy megsérülhet.
13. Ne használja közúti forgalomban. A közúti forgalomban való biztonságra vonatkozó helyi szabályokat és előírásokat mindig be kell tartani. Tartsa távol magát a járművektől, és figyeljen a gyalogosokra.
14. Vigyázat! Ezen a játékon nincs fék.

MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY: 100 KG (220 LBS) KOR AJÁNLÁSA: 5 ÉV +

A KARBANTARTÁSRA ÉS A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TIPPEK

1. A rendszeres karbantartás növeli a gördeszka biztonságosságát.
2. Kiváló minőségű gördeszka esetén is szükséges annak ellenőrzése használat előtt, főleg a tengelyek, az anyák, a kerekek és a csapágycsok ellenőrzése. Ezeket meg kell szorítani.
3. Hogyan használja a gördeszkát: Először próbálgassa meg állni a deszkán, anélkül, hogy leesne róla. Nincs egyetlen megfelelő mód a deszkán való állásra, mindenkinek magának kell kitalálnia, hogyan érzi magát a legjobban. Álljon a deszkán az elől lévő lábával, és haladjon előre egyenletesen a másik lábával való ellökésekkel. Kanyarodáshoz helyezze a súlyát az ízületével előre vagy hátra, a helyzetétől és attól függően, hogy balra vagy jobbra szeretne haladni. Egyesek felületen gyakoroljon, először tanuljon meg haladni, majd biztonságosan elkanyarodni anélkül, hogy elesne.
4. Különböző lehetőségek állnak rendelkezésre a gördeszka sebességének csökkentésére vagy a megállásra. Kezdőknek a legegyszerűbb megoldás általában a „lábfék”. Helyezze az elől lévő lábát a deszka közepére. Lassan emelje el a hátul lévő lábát a deszkáról és közelítse a talajhoz. A sebesség lassú csökkentéséhez gyakoroljon enyhe nyomást, vagy ha a sebességet gyorsan szeretné csökkenteni, akkor nyomja erősen oda a lábát. Ez gyakorlatot igényel és elköptathatja a cipőjét. Egy másik lehetőség az ún. „Tail megállás”. Ezen fékezés kivitelezéséhez helyezze a súlyának nagy részét a hátul lévő lábára. Nyomja le a deszka hátsó részét, hogy az kicsit hozzáérjen a talajhoz. Gyakoroljon további lassú nyomást a deszka hátsó részére, míg az le nem áll. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a fékezési módszer elköptatja a gördeszkája hátsó részét.
5. Az elkoptott vagy letört részeket azonnal ki kell cserélni. Az önbiztosító anyák és egyéb önbiztosító rögzítések az idő folyamán veszíthetnek hatékonyságukból. Amennyiben ezen

elemek egyike már nem működne az előírásoknak megfelelően, sürgősen javasoljuk, hogy ne használja a terméket, és rendelje meg a pótalkatrészeket a termék kereskedőjétől vagy importőrjétől.

6. Ne végezzen SEMMILYEN változtatást a terméken.
7. Időről-időre ellenőrizze az alkatrészek, különösen a menetek kopását. Figyeljen a szilánkokra és repedésekre. Az elhasználódott és/vagy meghibásodott elemeket azonnal ki kell cserélni.
8. Távolítsa el az összes, használat során keletkezett éles peremet.
9. A kerekeket és a csapágycsok rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hogy meg tudja győződni arról, hogy azok még mindig hibátlan állapotban vannak-e. Ehhez forgassa meg a kerekeket, és ellenőrizze a csapágycsok kenés vagy szükséges beállítás szempontjából.
10. A kerekek, csapágycsok és csillapítók normális elhasználódása miatt azokat egy bizonyos idő elteltével esetleg ki kell cserélni. Kérjük, az új alkatrészek beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akinél a gördeszkát vásárolta.
11. Figyelmeztetés: A gördeszka használata veszélyes lehet.

RAM LONGBOARDS

EU-DISTRIBUTION (EU-VERTRIEB | EU-DISTRIBUTION)

SK8TE4U SPORTS PRODUCTION GMBH
MAX-BORN-STRASSE 2, 53773 HENNEF
GERMANY

UK-DISTRIBUTION (UK-VERTRIEB | UK-DISTRIBUTION)

J & R SPORTS LTD
UNIT 4, VESTY BUSINESS PARK, VESTY ROAD,
AINTREE, MERSEYSIDE, L30 1NY
UNITED KINGDOM

CH-DISTRIBUTION (CH-VERTRIEB | CH-DISTRIBUTION)

JUST4MOTION AG
ROTZBERGSTRASSE 7, 6362 STANSSTAD
SWITZERLAND

CUSTOMER SERVICE (KUNDENSERVICE | SERVICE CLIENT)



Europe: service@sk8te4u.com



United Kingdom: info@jandrsports.co.uk



Switzerland: info@just4motion.ch

MADE IN: CHINA
HERGESTELLT IN: CHINA
FABRIQUÉ EN : CHINE

